



Upozornenie

1. Nenakláňaj aróma difuzér počas používania.
2. - Tento prístroj by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, psychickou, či sensorickou schopnosťou, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a zručnosťami pokiaľ nie je v ich blízkosti osoba, ktorá je zodpovedná za nich a dohliada na ich bezpečnosť.
 - Deti by mali byť pod dohľadom aby sa zabránilo ich hraniu so zariadením.
 - Odpoj od elektriny zariadenie pred jeho plnením vodou a čistením.
3. Nevylievaj vodu zo zariadenia stranou kde je umiestnený vzduchový ventilátor.



Ultrazvukový aróma difuzér

Zdravé Ua cXYfb



Obsah:

- I. Funkcie
- II. Opis zariadenia
- III. Inštalácia
- IV. Údržba
- V. Odstraňovanie problémov



Funkcie

Vhodné na aróma terapiu!

Vďaka tomu, že olej nie je zahrievaný ani prepaľovaný nedochádza k strate cenných látok.

Vhodné na zvlhčovanie
vzduchu!

AirActiv môžeš využívať s arómou, ale aj s čistou vodou.
S Air Active môžeš moderným spôsobom zvlhčovať vzduch.

Vďaka špeciálnej ultrazvukovej technológii je spojená voda a
vôňa "premenená" do jemnej hmly šíriacej sa vzduchom.
V tom istom čase sa vzduch čistí čo navodzuje
príjemné prostredie.



II

Opis zariadenia

Názov zariadenia: Aróma difúzer AIR Active
 Rozmery produktu: Ø112mmXH220mm
 Napätie:: 100~240V~50/60Hz
 Elektrický prúd:: 12W
 Objem nádržky na vodu:: 100mL



A. Vrchný kryt
 B. Adaptér
 C. Nádržka na vodu



Počet stlačení	Hmla	Svetlo
①		
Jedno stlačenie	Zapnuté	Mení sa
Dva stlačenia	Zapnuté	Výber farby
Tri stlačenia	Zapnuté	Vypnuté
Štyri stlačenia	† pnuté	Vypnuté



Inštalácia

Dôležité poznatky pre používanie:


A: Polož zariadenie na rovný povrch, odporúča sa naliať vodu z vodovodu, alebo minerálnu vodu s izbovou teplotou. Leptavé tekutiny nie je vhodné nalievať do zariadenia.

B: Nalej vodu (5-100 ml) do nádržky.


C: Odporúčané sú vo vode rozpustné esencie. V prípade potreby kontaktuje miestneho predajcu pre ďalšie informácie.

D: Pokiaľ zariadenie nakloníš počas používania vzniká nebezpečenstvo, že sa voda dostala do vnútra zariadenia. Odpoj zariadenie od zdroju elektriny a vylej všetku vodu z nádržky, následne nechaj zariadenie tri dni vyschnúť.


Maximálne množstvo vody, ktoré je možné naliať do nádržky na vodu je označené.



1. Odstráň _fmh




2. Naplň nádržku na vodu vodou. (maximálne 100 ml)




3. Pridať 2-3 kvapky esenciálneho oleja do vody.


Nasad' naspät' _f mha uisti sa že či je správne umiestnený.




4. Nasad' naspät' _f mha




5-6. Zastrč adaptér do zariadenia a do zdroja energie.




7. Stlač tlačidlo čím spustíš zariadenie



Inštalácia



1-2. Stlač tlačidlo na zapnutie zariadenia a vytiahni adaptér zo zdroja energie.



3. Odstráň _f mha


3



4. Vylej vodu zo zariadenia takým spôsobom, aby sa nedostala voda do vzduchového ventilátora.

5. Použi čistú hubku alebo handru na očistenie zariadenia. (čisti zariadenie aspoň každý tretí deň)

6. Udržuj zariadenie čisté a suché pokiaľ ho nepoužívaš.



Odstraňovanie problémov

Príznaky	Možné príčiny	Riešenia
ABSENCIA PARY	Absencia hmly - adaptér nie je zapojený v elektrine.	Zapoj adaptér do elektrickej siete a stlač tlačidlo Ⓞ zapni.
	Nedostatok vody.	Naplň zariadenie vodou.
	Príliš veľa vody. (objem vody presahujúci limit 100 ml)	Odlej časť vody.
	Kryt neprilieha z dôvodu kvapiek vody na jeho okrajoch či častíc.	Očisti kryt handrou a snaž sa ho vyvetrať, nechaj vyschnúť.
	Keramický disk sa približne po 3 000 hodinách opotrebuje.	Kontaktuj svojho miestneho predajcu.